

SWING GATE IH
ΤΟΥΡΝΙΚΕ IH



SWING GATE RH
ΤΟΥΡΝΙΚΕ RH

ΤΟΥΡΝΙΚΕ
SWING GATE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/DESCRIPTION		ΚΩΔΙΚΟΣ/ CODE	H	L	D	€
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΔΕΞΙ	SWING GATE RIGHT	BRT 01 1070 0800 0000 00CR				
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ	SWING GATE LEFT	BLT 01 1070 0800 0000 00CR				
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΔΙΠΛΟ	SWING GATE DOUBLE	BRT 02 1070 1620 0000 00CR				
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΔΕΞΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΙΚΟΥ	SWING GATE RIGHT PANIC SYSTEM	BRT P1 1070 0800 0000 00CR				
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΙΚΟΥ	SWING GATE LEFT PANIC SYSTEM	BLT P1 1070 0800 0000 00CR				
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΙΚΟΥ	SWING GATE DOUBLE PANIC SYSTEM	BRT P2 1070 1620 0000 00CR				